STAŽENÍ Z PRODEJE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ

Datum: 23.10.2026

DECATHLON stahuje z prodeje elektrickou asistenci k paddleboardu a kajaku včetně baterie

Název produktů: Elektrická asistence k paddleboardu a kajaku včetně baterie
Období prodeje: 1. 11. 2022–12.10. 2026.



Modelový kód: 8771733



Modelový kód: 8853862

Proč je tento produkt nebezpečný?

Vniknutí vody do baterie může způsobit její silné přehřátí, což vede k riziku samovznícení nebo dokonce k výbuchu.

Jak postupovat?

Tento výrobek prosím JIŽ NEPOUŽÍVEJTE!

Prosíme vás, abyste tento výrobek vrátili do nejbližší prodejny Decathlon.

Pokud si všimnete jakékoli nesrovnalosti (přehřívání, nafouknutí), výrobek izolujte (venku nebo ponořený do vody) a kontaktujte zákaznický servis.

Opravné prostředky spotřebitele

Za výrobek vrácený na prodejně budou zákazníkovi vráceny peníze v plné výši nákupní ceny.

Kontakt

Naše zákaznické centrum je vám plně k dispozici a odpoví veškeré vaše dotazy na tel. čísle **+420 228 800 008 od pondělí do pátku od 9:00 do 17:30**.

Děkujeme vám za pochopení a omlouváme se za způsobené potíže.

ŠIŘTE TUTO INFORMACI: Informujte svou rodinu a přátele.
Informujte o tomto stažení výrobku ostatní, zejména pokud víte, že dotčený výrobek byl někomu darován, půjčen nebo prodán.

Vyvěste do: 23.4.2027