

QUICKSTART BOOK - NOTICE SUCCINTE POUR DÉMARRAGE RAPIDE

FOLLETO DE INICIO RÁPIDO - SCHNELLSTARTBUCH - LIBRO DI AVVIO RAPIDO - SNEĽSTARTGIDS - GUIA DE INÍCIO RÁPIDO - PODRĘCZNIK SZYBKIEGO STARTU - RÖVID BEVEZETÉS - MANUAL DE UTILIZARE RAPIDĂ - KNIHA RÝCHLEHO ŠTARTU - KNIHA RYCHLÉHO STARTU - SNABBSTARTBOK - PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE - KNJIGA S HITRIM ZAGONOM - HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU - „QUICKSTART“ KNYGA - PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE - ROKASGRĀMATA ĀTRAI UZZIŅAI - ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - КРАТКО РЪКОВОДСТВО - ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ КІТАБЫ - КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО - ШВИДКЕ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ


Full instructions - Notice complète - Manual completo - Vollständige Anleitung - Istruzioni complete - Complete handleiding - Manual completo - Kompletne instrukcje - Teljes útmutató - Ghid complet de instrucțiuni - Kompletná príručka - Kompletní příručka - Fullständiga anvisningar - Cjelokupne upute - Celotna navodila - Tüm talimatlar - Visos instrukcijos - Kompletno uputstvo - Pilna instrukcija - Πλήρεις οδηγίες - Пълни инструкции - Тольк нұсқаулар - Полное руководство - Посібник користувача

<https://www.supportdecathlon.com>

ELOPS VELOCARGO R500E



EN - ELOPS CARGO BIKE R500E



AUTONOMY:

50 Km - 90 Km

BEFORE FIRST USE :

Wake up the battery by plugging the charger


CHARGE TIME:

4h40

Good practice

<p>3,5 - 5 bar</p>			<p>> mode 1</p> <p>mode 1</p>	<p>< 3 months</p>	<p>+/- 20°</p> <p>+/- 5°</p>
<p>Efficiency and performance will be optimal with tyres inflated between 3.5 and 5 bars</p>	<p>Autonomy will be lower if the bike is loaded</p>	<p>Battery life will drop when cycling uphill</p>	<p>It is advisable to reduce the power assistance mode when the battery charge is low</p>	<p>The battery must be fully charged at least once every 3 months</p>	<p>Autonomy will be reduced in cold weather (below 5°C)</p>

FR - ELOPS VÉLOCARGO R500E




Mode 0
Pas d'assistance
Mode 1
+90% d'assistance
Mode 2
+180% d'assistance
Mode 3
+300% d'assistance

Éclairage + Réglages
(appuyer 2s)

ON / OFF (appuyer 2s)
Sélectionnez les informations à l'écran

Niveau d'assistance



Vitesse

Capacité batterie

TRIP : Distance partielle
ODO : Distance totale
TRIP TO GO : Autonomie restante en Km par mode

Mode d'assistance actif

Remise à zéro du compteur TRIP
(appuyer 5 à 10s)

AUTONOMIE :

50 Km - 90 Km

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

Activez la batterie en branchant le chargeur

TEMPS DE CHARGE :

4h40

Bonnes pratiques

Le rendement et le comportement seront optimaux avec des pneus gonflés entre 3.5 et 5 bars

L'autonomie sera réduite si le vélo est chargé

L'autonomie sera réduite en montée

Il est conseillé de réduire le mode d'assistance quand le niveau de la batterie est bas

La batterie doit être rechargée complètement au moins tous les 3 mois

L'autonomie sera réduite par temps froid (en dessous de 5°C)

