

POLAR VERITY SENSE

OPTICKÝ SNÍMAČ TEPEVÉ FREKVENCIE

Návod na prvé použitie

POLAR

KOMPATIBILNÉ S










MODEL: 4J

VÝROBCA

POLAR ELECTRO OY
PROFESSORINTIE 5
90440 KEMPELE
FÍNSKO
CUSTOMERCARE@POLAR.COM
www.polar.com

PODPORA PRODUKTU
support.polar.com/en/verity-sense

12/2020



SLOVENSKY

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Polar! Tento návod vám pomôže pri prvom použití snímača Polar Verity Sense. Ďalšiu pomoc a informácie o produkte nájdete na stránke support.polar.com/en/verity-sense.

Nabíjanie

Vložte snímač do adaptéru USB so šošovkou obrátenou nahor tak, aby sa spojili kontakty na snímači a adaptéri USB (obrázok č. 1). Zasuňte adaptér USB do portu USB v počítači (obrázok č. 2) alebo do nástennej nabíjacej zásuvky USB. Zariadenie nenabíjajte, keď sú nabíjacie kontakty vlhké.

Nastavenie

Stiahnite si do telefónu aplikáciu Polar Flow. Zapnite snímač stlačením tlačidla. Aplikácia Flow automaticky nájde snímač a prevedie vás nastavením. Ak chcete použiť počítač, nainštalujte si softvér Polar FlowSync zo stránky flow.polar.com/start, spustite ho, zapojte snímač do portu USB a postupujte podľa pokynov.

Snímač môžete používať s desiatkami najznámejších športových aplikácií vrátane aplikácií Polar, ako aj s tréningovými zariadeniami kompatibilnými s technológiami Bluetooth a ANT+. Pokyny na spárovanie snímača s aplikáciou alebo tréningovým zariadením nájdete v príručke od výrobcu aplikácie alebo návode na použitie svojho tréningového zariadenia.

Nosenie

Nosenie na ramene: Vložte snímač do držiaka v ramennom páse so šošovkou obrátenou nahor (obrázok č. 3). Ramenný pás noste tak, aby bol snímač zvnútra ramenného pásu a pevne pritlačený ku koži (obrázok č. 4). Ramenný pás noste navlečený okolo predlaktia alebo ramena, no nie okolo zápästia (obrázok č. 5).

Nosenie s plaveckými okuliarmi: Vložte snímač do príchytky na remienok plaveckých okuliarov a príchytku navlečte na remienok plaveckých okuliarov. Snímač noste na pravom spánku s tlačidlom obráteným nahor (obrázok č. 6). Šošovka sa musí dotýkať holej kože spánku.

Začatie tréningu

Zapnite snímač stlačením tlačidla. Zvoľte tréningový režim krátkym stlačením tlačidla, kým sa nerozsvieti dióda vedľa želaného režimu (obrázok č. 7). Vyberte **(A) režim tepovej frekvencie**, ak chcete používať snímač s kompatibilným zariadením alebo aplikáciou, **(B) režim záznamu***, ak chcete zaznamenať tréning pomocou snímača, alebo **(C) režim plávania***, ak chcete zaznamenať plavecký tréning. Počas výberu bude dióda na boku **(D)** svietiť namodro v režime tepovej frekvencie, nazeleno v režime záznamu a nabiele v režime plávania. Po výbere počkajte, kým sa nerozsvieti všetkých šesť diód **(E)**, a potom môžete začať tréning. Pamätajte, že režim je teraz uzamknutý a možno ho zmeniť len vypnutím a opätovným zapnutím snímača. Po tréningu stlačte a podržte tlačidlo, kým diódy nezhasnú.

*Pred použitím snímača v režime záznamu alebo plávania je nutné prepojiť ho s účtom Polar Flow. Robí sa to počas nastavenia.

Snímač prenáša signál tepovej frekvencie prostredníctvom technológií Bluetooth a ANT+. Ak chcete, v nastaveniach aplikácie Polar Flow môžete funkciu prenosu tepovej frekvencie pomocou ANT+ vypnúť.

Pokyny na starostlivosť

Pokyny na pranie nájdete na štítku s informáciami o starostlivosti na ramennom páse. So snímačom zaobchádzajte opatrne.

Informácie o materiáloch a technické špecifikácie sú dostupné v používateľskej príručke na stránke support.polar.com/en/verity-sense.



Tento produkt nie je hračka. Nedovoľte deform ani domácim zvieratám, aby sa s ním hrali. Tento produkt obsahuje malé súčasti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía.

Rádiové zariadenie pracuje vo frekvenčných pásmach ISM 2,402 – 2,480 GHz s maximálnym výkonom 5,0 mW.